

Meedoen met een Meteobridge

Wanneer je jouw weerstation **minimaal 2 maanden zelf getest hebt**, kun je meedoen aan HetWeerActueel.

Belangrijke aspecten zijn stabiliteit en correctheid van de data: dat laatste kun je testen door vergelijking met naburige officiële weerstations en met naburige HWA-stations.

Als je Meteobridge gebruikt om je weergegevens te uploaden, dan kun je deze instructie volgen om mee te doen met opname op www.hetweeractueel.nl.

1. Ga naar je Meteobridge-schermen en vul de instellingen in

A. Oudere versie Meteobridge

Kies de tab “Push Services”.

Is er geen vinkje staat bij Maak alle instellingen in Meteobridge zoals aangegeven in het rood in de plaatjes hieronder.

The screenshot shows the 'Push Services' tab in the Meteobridge interface. The 'Expert Mode' checkbox is unchecked. The 'Individual FTP Upload' section contains the following fields and annotations:

- FTP Host:** 91.1... (Annotation: 1. hier jouw instellingen invullen)
- Port:** 21
- User:** ... (Annotation: 2. en hier)
- Password:** (Annotation: 3. en hier)
- Test Path:** httpdocs/we (Annotation: 7. de map waar naar toe opgeladen moet worden)
- Template #1:** every min... (Annotation: 5. selecteer vrije plaats en kies 5 minuten)
- Template #2:** every 5 minutes
- Template #3:** every 5 minutes
- Template #4:** every 5 minutes
- Template #5:** no upload
- Template #6:** no upload
- Path:** /httpdocs/we (Annotation: 6. vul hier in templates.meteobridge.com/hetweeractueel.template)

Buttons: Save, Test Upload, Reload Templates.

Vul nu bij “Individual FTP Upload” je eigen gegevens in als je die al niet hebt gebruikt om je website op te laden.


1. FTP Host: het FTP adres van je website Let op: Port: op 21 laten staan
2. User: Je gebruikers naam
3. Test Path: Meestal moet je van je provider opladen naar een map als “http_docs” of “public_html”. Die naam vul je hier in.
4. Password: Zoals opgegeven door je provider.
Je kunt je instellingen testen door op de knop “Test Upload” te klikken. Er wordt dan

- een testbestand opgeladen naar de opgegeven plaats op je website.
 Bewaar de instellingen tot nu toe door op Save te drukken.
5. Selecteer een vrije regel bij de templates en kies voor "5 minutes".
 6. We geven nu aan van waar Meteobridge het template-bestand moet ophalen waarmee de HWA upload wordt gemaakt.
 Vul in het middelste vak in: **templates.meteobridge.com/hetweeractueel.template**
 7. En vul hier de map waar naar toe opgeladen moet worden EN de bestandsnaam.
 Dus als de provider wil dat u alles oplaadt naar "http+docs" vult u hier in:
http_docs/hwa.txt
 Deze naam gebruikt u hieronder om aan te geven welk bestand HWA moet ophalen.
 8. Druk op "Save" onderaan de pagina.

BELANGRIJK: Druk nu op de knop "Reload Templates" (net naast het password.).
 Meteobridge haalt nu eenmalig het template bestand op. Als je nu met een FTP programma naar de map op de webserver kijkt, ziet je elke 5 minuten een vernieuwd bestand hwa.txt verschijnen. Hieruit haalt HWA de data van jouw station.

B. Nieuwere versie Meteobridge

1. Als eerste helemaal onderaan uw FTP gegevens invoeren, die heeft u van uwprovider gekregen



2. Druk daarna op de "Save" of "Bewaar" knop

3. Druk op "Test FTP" of "Test SFTP"en

4. controleer of het testbestand is aangekomen in de hoofdmap van uw website.

5. In het midden selecteert u links een nieuwe FTP of SFTP upload en rechts "Periodical"

6. Druk dan op de "Add Service Event" knop



7. Vul nu de gegevens in de net gemaakte lege velden

7.1 Selecteer elke 5 minuten


7.2 Type achter template: templates.meteobridge.com/hetweeractueel.template

7.3 Type achter path de hoofd-map op uw server en de bestandsnaam

7.4 Druk op de knop "Reload template"

8. Druk eerst onderaan de pagina weer op de knop "Save" of "Bewaar"

9. Druk op de "Test" knop en controleer of het bestand juist is opgeladen



2. Je aanmelding doorgeven aan het beheer van HetWeerActueel.nl

Onderstaande gegevens dien je in het formulier op te geven.

Indien we niet de juiste gegevens hebben, kunnen we je station niet toevoegen!

- Je gebruikersnaam/accountnaam op het forum.
Registratie van een account voorafgaand aan deze aanmelding is verplicht, omdat je alleen met dit account je station kunt beheren.
- Het email-adres waarop wij je kunnen bereiken, zodat we regelrecht contact kunnen hebben (ook buiten het forum) over voorkomende zaken.
- Plaatsnaam én de provincie waar je weerstation staat.
- Exacte **decimale** GPS locatie (lat/lon) van het weerstation. Gebruik de notatie 51.22432 , 6.033428 (en niet bijvoorbeeld 51° 3' 23" N, 6° 21 23"O)..
- Volledige url (= uitlees-url) waarheen uit Meteobridge het bestand hwa.txt wordt geüpload.

Let op, de link/uitlees-url die je doorgeeft, moet je (als test) zelf kunnen openen als webpagina. De verschijnende inhoud moet dan beginnen met:

BOF

stationDate = "<hier moet de huidige/actuele datum staan";

stationTime = "<hier moet de huidige/actuele tijd staan";

Is de inhoud anders, dan is er iets niet goed gegaan.

Controleer de instellingen van Meteobridge en/of vraag hulp via het forum.

Na zelf goed uitlezen kun je de uitlees-url doorgeven, waar de HWA-server dan de HWA-file kan oppikken.

Formulier

Vul dit formulier in met de beschrijving zoals hiernaast.

Forum accountnaam (verplicht)

Je e-mailadres (verplicht)

Plaatsnaam (verplicht)

Provincie (verplicht)

GPS Lat/Lon (verplicht)

Link naar uploadbestand (verplicht)

Aanvullend bericht (optioneel)

A rich text editor interface with a large white text area. On the right side, there is a vertical toolbar with icons for bold, italic, underline, and a list. At the bottom, there is a horizontal toolbar with icons for undo, redo, and a list. The interface is designed for creating and editing text content.